

Comment changer un filtre?

1- **Fermer l'arrivée d'eau**

2- **Débrancher électriquement** votre osmodyn

3- Laisser se vider le circuit d'eau en **ouvrant la vanne de purge**

4- Bien visualiser dans quel sens se pose le filtre à renouveler:

Par sécurité, n'hésitez pas à prendre une photo avant de démonter votre cartouche. **FLOW OU ->** , vous indique le sens de passage de l'eau. Vous devez impérativement respecter le sens de pose des cartouches de filtration.

Les cartouches de filtration sont livrées avec des raccords rapides en 1/4". Seuls les raccords qui ne sont pas orientables sont vissés à l'extrémité des cartouches. Les raccords à visser sont rendus étanches avec du ruban d'étanchéité ou une préparation prévue à cet effet.

5- **Pour enlever le tube**, d'une main appuyer sur la petite collerette du raccord qui le libère et de l'autre main tirer sur le tube ou vous munir d'une clé d'extraction. Selon le type de filtre certains de nos raccords disposent de clips de sécurité (vert, rouge, blanc ou bleu...) qu'il faut retirer pour ôter le tube.

6- **Positionner la cartouche neuve**